
# **Panasonic**<sup>®</sup>







# MD ステレオシステム **取扱説明書**

品番 SC-PM47MD



このたびは、MD ステレオシステムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
  - そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



MDLP



上手に使って上手に節電)

保証書別添付

RQT7068-3S



#### すばやく MD に録音 『34ページ

高速録音を使えば、短時間で録音できます。



#### 大好きな MD を もう一枚

国 52ページ

ポータブル MD プレーヤーから本機の MD へ録音 できます。



#### 車で MD を再生

国 30ページ

カーオーディオが MDLP に対応しているかご確認 ください。



#### ラジオ講座を忘れずに録音 349ページ

予約した時間に録音できる「留守録タイマー」が 便利です。



#### デモ機能

国 11ページ

電源を切っても表示部は、自動的に点灯し変化 します。



確認と 準備	安全上のご注意4 付属品の確認6 設置とリモコンの準備7	接続8 各部のなまえ10
再生	CDを聞く12 MDを聞く14 CD/MDの聞きかた16-19 ● プログラムプレイ17 ● ランダムプレイ17 ● リピートプレイ18 ● タイトルサーチ19 WMA/MP3の聞きかた20 ● 曲をアルバムごとに聞く20 ● HighMAT 規格に準拠して 記録されたディスクを再生21	MD をグループで聞く22 ● 曲をグループにまとめる23 ● 曲をグループごとに聞く23 テープを聞く
録音	CD を MD に録音する (シンクロ録音)30 CD をテープに録音する32 いろいろな録音34-38 ● CD を MD に高速録音する34 ● CD 1 枚を MD に丸録りする35 ● CD 1 枚をテープに丸録りする35	<ul> <li>CD 1 枚を MD とテープに 同時録音する</li></ul>
もっと	MD を編集する39	<b>音質・音場効果を楽しむ/ 便利な機能</b>
<b>もし</b> 必要なとき	お手入れ54 著作権について54 MDについて55 CDについて56 テープについて56	Q & A(よくあるご質問)57 こんな表示が出たら58 主な仕様59 故障かな!?60 保証とアフターサービス62 さくいん

確認と準備

使いこなす 必要なとき

再生

録音

#### 全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



荷女 ⁴★ この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ● 負う可能性または物的損害 **注意** のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

#### 電源コードについて

#### 電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。」



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ 抜いてください。
- コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

#### 電源プラグのほこり等 は定期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

#### 電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

#### コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

#### 雷について

#### 雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない







● 感電の恐れがあります。

#### ご使用について

#### 機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱 により火災や感 電の原因になり ます。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様には ご注意くださ い。

# 警告

#### ご使用について

#### 分解、改造したりしない



- 内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。
- 分解禁止●内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くださ し

#### もし異常が起こったら

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



- 水、異物が入った とき
- 機器内部に金属や 煙や異臭、異音が 出たり、落下、破 損したとき

を抜く

- 電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
  - 販売店にご相談ください。

# ♪ 注意

#### 設置・接続について

#### 放熱を妨げない



● 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。

#### 油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



● 電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

#### 屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



- 強風でアンテナ が倒れた場合に、 感電やけがの原 因になることが あります。
- 設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

#### 不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

#### 異常に温度が高くなるところに置かない







- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

#### スピーカーは付属のも のを接続する



● 付属以外のスピ 一カーを接続す ると、スピーカ 一が発熱し、火 災の原因になる ことがあります。

#### ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



● 耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

#### ご使用について

#### CD トレイの挿入口の 奥に手を入れない



指に注意

- 閉まるときには さまれて、けが の原因になるこ とがあります。
- 特にお子様には ご注意ください。

確認と準備

必ずお守りください

#### 安全上のご注意(つづき)

# ⚠ 注意

#### ご使用について

#### 機器に乗らない





- 倒れたりして、けがの原因になることが あります。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 持ち運びについて

#### コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

#### 電池について

#### 電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り 出しておく

#### 電池は誤った使いかたをしない




- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- ◆ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

# 付属品の確認



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。 カッコ()内は、買い替え時の品番です。

□ FM 簡易型アンテナ ......1 本 (品番 RSA0007-L)




□ AM ループアンテナ......1 本 (品番 N1DAAAA00001)



□ リモコン ......1 コ (品番 EUR7711080)



□ リモコン用単3形乾電池 ......2本




□ 電源コード .......1 本 (品番 RJA0012-K)



付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

#### -下記の距離は、良い演奏状態や音響効果を得るための目安です。


とリモコンの準



#### より良い音響効果を得るために

- 平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛ける。

#### 乾電池(付属)の入れかた



#### 使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。

#### 本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。

#### スピーカーについて

#### スピーカーは防磁設計ではありません。


テレビやパソコンなどの近くに置く場合は、10 cm以上離してください。

付属のスピーカー以外はご使用になれません。 (➡ 57ページ)


#### お願い

- ◆大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの 寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げてで使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
  - 音がひずんだとき
  - 音質を調整するとき

**7** 




つないだあと、実際に放送を 受信してみて (➡ 27ページ) 雑音の少ない位置で、壁や柱 に止めます。



AC IN ^


3 スピーカーコード

① スピーカーコードの先端のビニール部分は、 ねじりながら抜き取ります。




② 赤いチューブのついたコード (銅色のコード) を 赤色の端子につないで、銀色のコードを黒色の 端子につなぎます。

誤った接続をすると故障の原因になります。




スピーカーコードをショートさせないでください。 回路が破損する恐れがあります。




4 電源コード

電源コードは最後に接続します。




確認と準備

#### 本体




#### 表示部




#### リモコン

リモコンにオレンジ色で表示された文字の操作は、[SHIFT] を押しながら行います。 下記イラストでは、灰色のボタン( など) で示しています。



# 表示部の変化について デモ機能



電源コードをコンセントに差し込むと、表示部が自動的に点灯し、次々と変化します。これをデモ(デモンストレーション)機能と呼びます。

お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定されているので電源を「切」にしても、表示部は 全消灯せず、デモ機能が働きます。

#### デモ機能を「切」にするには

デモ機能動作中に

STOP

- DEMO


"DEMO OFF" と表示するまで 押し続ける

#### DEMO OFF

押し続けるたびに DEMO OFF (切) ≒ DEMO ON (入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になります。時計の合わせかたについては、 「時計を合わせる」(46ページ)をご覧ください。

# CD を聞く



#### 上手に使いこなすには、56ページ「CD について」をお読みください。



押してトレイを開けて、

#### CD を入れる

(自動的に電源も入ります。) 閉めるには、もう1度押す。

CD モードになっているときは、 曲数・総再生時間が表示されま す。






#### 押す

1曲目から最終曲まで順に再生 して、自動停止します。





#### 音量を調節する



途中で止める



押す

-時停止する



#### 押す

(再開するには、もう 1 度押す)

曲を前後にとび 越す(スキップ)



押す

早送り・早戻し



する(サーチ)

∕√FF **▶**▶

再生中

REW/V |44 (または一時停止中に)

押し続ける

残り時間など の情報を見る



押す

リモコンのみ

- 押すたびに、表示部の表示が切 り換わります。
- WMA/MP3 の場合、残り時間は 表示されません。

好みの曲 から再生する (ダイレクトプレイ)



好みの曲番を 押す

リモコンのみ

10以上の曲番を選ぶ

(例) 曲番 24

CD \\-

100以上の曲番を選ぶ(**WMA/MP3**)

(例) 曲番 235

選んだ曲から最終曲まで順に再生します。

CDを取り出す OPEN/CLOSE▲ 押す

閉めるにはもう1度押す。


#### "♪ "と表示されたら

使用中の CD に 16 曲以上入って いることを示します。


すでにトレイに CD が入っているときには 手順 2 から行うと自動的に電源が入り、再 生が始まります。(ワンタッチプレイ)

再生

# MD を聞く




#### 上手に使いこなすには、55ページ「MD について」をお読みください。



#### 録音済み MD を入れる

(自動的に電源も入ります。)

MD モードになっているとき は、曲数・総再生時間が表示さ れます。





#### 押す

1曲目から最終曲まで順に再生 して、自動停止します。





音量を調節する



好みの曲番を

押す

途中で止める

一時停止する



MD ►/II

#### 押す

押す (再開するには、 もう 1 度押す)

曲を前後にとび 越す(スキップ)

押す ▶▶

REW/V |44

早送り・早戻し する(サーチ)

∕√FF **>>** REW/V | |

再生中(または 一時停止中に)

押し続ける

グループを前後に とび越す (グループスキップ)

ALBUM/GROUP 

押す

リモコンのみ

残り時間やタイトル を表示させる

リモコンのみ

DISPLAY 押す

押すたびに内容が切り換わ ります。

好みの曲 から再生する

(ダイレクトプレイ)

リモコンのみ

10以上の曲番を選ぶ

(例) 曲番 24

mo \\

100以上の曲番を選ぶ

(例) 曲番 235

選んだ曲から最終曲まで順に再生します。

MD を取り出す

C LP2

EJECT ▲

#### MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MD**LP** は音声圧縮技術によって長時間 (2 倍または 4 倍) ステレオ 録音、再生できる方式です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って再生します。 再生時には、表示部に次のように表示されます。

● 標準時間録音モードで録音した曲のとき: "SP"

● 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP2"

● 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP4"

MD**LPで録音する**(→ 31 ページ)

#### "シ"と表示されたら


使用中の MDに 16 曲以 」23 上入っていることを示し ます。

すでに MD が入っているときに は、手順2から行うと、自動的 に電源が入り、再牛が始まりま す。(ワンタッチプレイ)

再生

# CD/MD の聞きかた






#### **好みの曲を予約順に聞く** (プログラムプレイ)

最大 24 曲まで予約できます。







#### プログラムプレイ

#### 再生を停止する

[■ CANCEL] を押す。(予約内容は保持されます)

#### 予約内容を確認する

#### 予約を追加する

停止中に、数字ボタンを押して曲番を選ぶ。

#### 予約内容を取り消す

停止中に、「■ CANCEL] を押す。 "PGM CLEAR" が表示されます。 ディスクを取り出した場合も取り消されます。 曲を選んで取り消すことはできません。

#### プログラムプレイを一時的に解除する

停止中に、[SHIFT] を押しながら [PROGRAM] を押して "PROGRAM" を消す。(予約内容は保持されます)

- プログラムプレイに戻る
- ① [SHIFT] を押しながら [PROGRAM] を押して "PROGRAM" を表示させる。
- [CD ►/III] または、[MD ►/III] を押す。

#### お知らせ

● プログラムプレイ中のサーチは、MD の場合、予約順に 行われ、CD の場合、再生中の曲の中だけで行われます。

# UD/MDの聞きかた

#### **「不同に間く** (ランダムプレイ)

MD

CD

SP/LP PLAY MODE

停止中に 数回押して"1-TRACK"を選ぶ

1-TRACK

1 曲だけを聞く (1 トラックプレイ)

MD

押すたびに

(元の表示) → 1-TRACK → 1-GROUP □ RANDOM ← □

※ 1-GROUP はグループ編集している MD でのみ表示

REW/∨ または

押して好みの曲番を選ぶ

 $\land$ /FF 

CD ►/II

または

#### 押す

1曲を再生して、自動停止 します。

SP/LP PLAY MODE

CD

停止中に 数回押して"RANDOM"を選ぶ

RANDOM

押すたびに

(元の表示) → 1-TRACK → 1-GROUP

<sup>1</sup> RANDOM ←

※ 1-GROUP はグループ編集している MD でのみ表示

CD►⁄II または ●REC/II

押す

再生が始まります。

#### 1トラックプレイ

#### 解除する

停止中に、[PLAY MODE]を数回押して"1-TRACK"を 消す。

手順 2 で数字ボタンを押して曲番を選んでも再生でき ます。

#### ランダムプレイ

#### 解除する

停止中に、[PLAY MODE]を数回押して "RANDOM" を消す。

#### お知らせ

- ランダムプレイ中は、前の曲にスキップすることはできません。
- サーチは、再生している曲の中のみです。



/ログラムプ--トラックプ--ンダムプレ/ レレイ イイ


### CD/MD の聞きかた (つづき)





#### 再生をくり返す (リピートプレイ)





#### リピートプレイ

#### お知らせ

ĤighMÅT 規格に準拠して記録されたディスクをプレイリストに合わせて再生する場合、リピートプレイはできません。

#### タイトル名を検索して再生

(タイトルサーチ)

名をカタカナ、アルファベット、数字、記号を 入力して検索します。

#### WMA/MP3

MD



停止中に 押す

#### TITLE SEARCH

**タイトルを入力する** (**→** 45 ページ) アルファベットの大文字、小文字やスペ 一スなどは区別して検索されます。

例:「ナツ ベスト」を検索する

#### **尹**明一个学家村

<正確なタイトルがわからない場合>

● 1 文字で検索する

例:「ナ」「ツ」「へ」「ス」「ト」 (空白)だけでは検索できません。

1~3文字ほどで検索する

例:「ナツ」「ベス」「スト」「ベスト」



検索が始まります。

#### ESEARCHE



候補の曲が見つかると

MD 12 FIND **州明一台学家**林

#### さらに曲を探す場合

REW/∨





前または次の候補の曲が 検索されます。







#### 押す

または

検索された曲から再生しま す。



#### タイトルサーチ

#### 解除する

[■ CANCEL] または [TITLE SEARCH] を押す。

#### お知らせ

- 前回入力したタイトルは記憶されています。不要なタイ トルが表示されたときは、[DEL]を押してすべての文 字を消してから、新しいタイトルを入力してください。
- ●最大 12 文字まで入力できます。濁点(\*)や半濁点 (\*)も1文字になります。

#### イントロで曲を探して再生

**(イントロスキャン)** WMA/MP3 では各アルバム、MD では各グループ の先頭曲を順に約10秒間再生します。

WMA/MP3

MD

S:||| 停止中に 🌖 押しながら 🍘 押す



アルバム/グループの先頭曲を約10秒 間ずつ再生します。

WMA/MP3

ALBUM SCAN

MD

GROUP SCAN



押す

現在スキャン再生している または 位置から再生します。



リタイ ピイン 1 1 トルロ プサス レーキ イチャ

#### イントロスキャン

#### 解除する

[■ CANCEL] を押す。

#### 前後のアルバム/グループのイントロを聞く

[ ← ALBUM/GROUP] または [ → ALBUM/GROUP] を 押す。

# WMA / MP3 の聞きかた


パソコンなどで音楽用 CD-R/RW に記録した WMA、MP3 を再生できます。

# 共通の準備 WMA/MP3 押して"CD" 押すを選び 押す



#### 🏿 本機で再生できるファイルを作るには

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 および、level 2
- 漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されますが、本機では空白となります。パソコンでフォルダやファイルに名前を付けるときは、本機で表示できるように、カタカナ・アルファベット・数字・記号を使ってください。
- WMA/MP3 ファイルの作成ソフトの説明書も ご参照ください。記録状態により再生できない 場合があります。



#### **WMA/MP3 で記録された CD-R/RW について**

- ●基本的な操作は CD と同じです。
- ●パソコン等でフォルダやファイルに付けた名前をそれぞれ、アルバム名・トラック名として扱います。
- WMA/MP3 ファイルが入っていないフォルダ はスキップされます。
- ●早送り・早戻し(サーチ)はできません。

#### WMA の再生について

- WMA で記録された曲を本機で再生すると、 "TRACK PROTECTED" が表示され再生できないことがあります。これは再生しようとした曲が著作権保護されていることを示しています。
- 著作権保護された曲は、本機では再生できません。
- 詳しくは、WMA の曲を作成する際に使用 したソフトメーカーにお問い合わせください。
- ◆ HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクの場合も同様です。

#### 曲をアルバムごとに聞く

#### WMA/MP3

#### 1アルバムのみを聞く(1アルバムプレイ)







#### 解除する

停止中に、[PLAY MODE]を数回押して"1-ALBUM" を消す。

#### ( アルバムを前後にとび越す(アルバムスキップ))

[▲ ALBUM/GROUP] または [▲ ALBUM/GROUP] を押して、聞きたいアルバムを選ぶ。

#### お知らせ

- \_\_\_\_\_ ●本機は ID3 タグに対応していません。
- ◆本機はマルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと再生が始まるまでに時間がかかることがありますので、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。
- ●MDに録音した場合、MDのトラック名は、 WMA/MP3のファイル名が付きます。
- 同一ディスクで WMA または MP3 と CD-DA (通常 の音楽 CD) の両方の形式が別のセッションに記録さ れている場合、最初のセッションに使用されている 形式のみ再生します。
- ●最大アルバム数 400、トラック数 999 まで再生できます。 階層の深いフォルダが複数ある場合は、すべての フォルダやファイルを認識できないことがあります。



# ĤighMAT 規格に準拠して記録されたディスクを再生

#### WMA/MP3

#### HighMAT とは

- HighMAT™ 規格は、音声/画像/動画のファイル を CD-R/RW に記録するときの新しい管理フォー マットです。
- 本機では WMA/MP3 のオーディオファイルが 記録されたディスクを再生することができます。
- HighMAT に対応したパソコンソフトで CD を作 成するときは、記録するファイルに曲名やアーテ ィスト名などの情報を付けたり、プレイリストの 設定なども合わせて収録することができます。
- ●作成されたディスクは、パソコンと本機と共通 で使うことができます。
- HighMAT 規格に準拠して記録されたディスク を作るためには、Windows XP がインストー ルされたパソコンが必要です。

**プレイリスト**: 1 枚のディスク内で再生する曲と


順序を定めたもの

プレイリストを探すための条件 メニュー:

項目となるもの

グループ: プレイリスト内の好みのひとかたまり

#### プレイリスト概念図



漢字・ひらがなは、パソコンでは表示され ますが、本機では空白となります。

プレイリストやメニューは、本機で表示 できるように、カタカナ・アルファベット・ 数字・記号で作成してください。

作成方法については下記ホームページを ご参照ください。

http://panasonic.jp/support/

#### プレイリストに合わせて再生する

#### CD を入れる

HighMAT

#### HighMAT

この表示が出ないディスクでは、以降 の操作はできません。

押しながら

PLAYLIST REPEAT

押してプレイリストを 探す方法を選びます

押すたびに

→ PLAYLIST: プレイリストだけを順番に探す

MENU: メニューからプレイリストを探す

元の表示: 通常の WMA/MP3 として再生 メニューやプレイリスト表示中でも変更 できます。

# プレイリストを 順番に探して再生

プレイリスト表示中 押して再生したい プレイリストを 選ぶ

押すたびに 前または次のプレ イリストが表示さ れます。

#### **、メニューからプレイ** リストを探して再生 ALBUM/GROUP

押して メニューまたは プレイリストを選ぶ

階層間を移動して 探します。

REW/∨

^/FF

(KI) または (D2)

押して メニューまたは プレイリストを選ぶ 同じ階層内を移動 して探します。

必要に応じてこの 操作をくり返して、 探したいプレイ リストを選ぶ。

#### 押す CD ►/II

選んだプレイリストの内容 で再生します。

[■ CANCEL] を押すと手順 2 に戻って、プレイリストを選び 直すことができます。


#### グループを選ぶ

再生中に「← ALBUM/GROUP] または「← ALBUM/ GROUP] を押して聞きたいグループを選ぶ。

**RQT7068** 

# MD をグループで聞く

# 共通の準備 ① 編集したい MD を入れる。 ② PH 押して"MD"を選び CANCEL 押す



#### 共通の項目

#### 途中で止める

[■ CANCEL] を押す。

#### お知らせ

- グループにできるのは、連続した曲(例: 1 曲目~ 10 曲目)のみです。
- 1 曲だけでもグループにできますが、1 曲を複数の グループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の 小さい順になります。
- グループは最大99個までつくれます。(UTOCエリアの空き状況により異なります)


#### 曲をグループにまとめる


MD に録音した曲を連続した曲ごとにひとかたまりのグループとして管理できます。


例: トラック 3 から 5 までをひとつのグループ にする。













#### 曲をグループごとに聞く

まず、グループ編集を行ってください。(➡ 左 ページ)

1 グループのみを聞く(1 グループプレイ)



ALBUM/GROUP 押してグループを選ぶ

RANDOM ←

押す 再生が始まります。

解除する


停止中に、[PLAY MODE]を数回押して"1-GROUP"を 消す。

#### <sup>「</sup>グループを前後にとび越す(グループスキップ)



#### 「1 グループをくり返す(1 グループリピート)

1 グループプレイの設定をする (→ 上記手順 11、2)



押す MD ►/II 再生が始まります。

#### グループタイトルをつける

左ページ手順 ■ を行う

 $\land$ /FF 押して または (\*\*) "TITLE?"を選び ETITLE?5

押すたびに SET?

TITLE? 1

ALL RELEASE? ← RELEASE? グループが全くない場合は "SET?" しか選べません。

AREA ENTER

押す

· 自己19/49 · 白色文本

押して ^/FF または 🕟 グループを選び

G-20MO TITLE

AREA ENTER

押す

グループの名前を付ける (→ 45ページ)

押す


BUTOC Writin95

点滅後、グループタイトル編集が完了。

#### グループを解除する

- ひとつのグループを解除する
- ① [EDIT MODE] を押して、"GROUP?" を選び、 [ENTER] を押す。
- ② [★ REW/V] または [▶ ∧/FF] を押して、 "RELEASE?" を選び、[ENTER] を押す。
- ③ [◄◄ REW/∨] または [▶► ∧/FF] を押して、解除 したいグループを選び、[ENTER] を押す。
- ④ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing" が表示されます。
- 全グループを解除する
- ① [EDIT MODE] を押して、"GROUP?"を選び、 [ENTER]を押す。
- ② [► REW/V] または [► A/FF] を押して、"ALL RELEASE?"を選び、[ENTER]を押す。
- ③ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing" が表示されます。

# テープを聞く



#### 上手に使いこなすには、56ページ「テープについて」をお読みください。



押してホルダーを開け (自動的に電源も入ります。)

#### テープを入れる

あらかじめ、 テープのたるみ を取っておいて ください。



ガイドに沿って入れる



手でホルダーを閉める。

テープ走行方向は、自動的におもて面 "FWD⊳" になります。



押す

再生が始まります。



⟨REV(うら面から再生) → FWD > (おもて面から再生)



押して

#### テープの リバースモードを選ぶ

押すたびに

<b></b>	片面だけ再生して自動停止	
	おもて面 → うら面を再生して	
<b>₹</b> >	自動停止	
< <del>→</del> >	エエナノらにしまり	

|(柔)| 両面をくり返し再生



音量を調節する

UOLUME 20  $\cap$ 50 (最大) (最小)

(次曲方向9曲、前曲方向8曲まで

途中で止める



押す

テープを 取り出す



押す

巻戻し・ 早送りする



停止中に

または

REW/V 144

REW/∨ **H44** 

押す

聞いている曲の頭-再生位置 +9 ↑ 8曲目 前の曲 次の曲2曲目 9曲目

曲を前後にとび越す デーブ ブログラム センサー (Tape Program Sensor-TPS 機能)

とび越し可能)

再生中に

押す

すでにテープが入っているときには、手順 2 から行うと、自動的に電源が入り、電源 を切る前に進んでいた方向で再生が始まり ます。(ワンタッチプレイ)

#### お知らせ

∕√FF

**>>**|


または

TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部を検出して 働くため、以下のような場合、正しく動作しないことが あります。

- 曲間が短い
- 曲間に雑音がある
- 曲中に無音に近い部分がある

再生

# ラジオを聞く



再生

#### ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/ AM ループアンテナを必ず接続してください。( → 8 ページ) 接続しないと放送を受信できません。



押して

#### "FM"または "AM"を選ぶ

自動的に電源も入り、ラジオ に切り換わります。 (ワンタッチプレイ)

76.0 MHz

押すたびに: FM 🕽 AM



押して

#### "MANUAL"を選ぶ

MANUAL

押すたびに: MANUAL - PRESET




いずれかを押して

#### 周波数を合わせる

TUNED: 正確に受信すると表示 STEREO: FM ステレオ放送を受信する




テレビの受信位置は





音量を調節する



自動選局する (オート チューニング)



**H4** 

REW/∨

#### 周波数が 動き始めるまで または 押し続けて、 動き始めたら 指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返してくださ しん

FM ステレオ 放送で雑音が 多いとき

リモコンのみ

SP/LP PLAY MODE

#### "MONO" ك 表示するまで 押し続ける

押し続けるたびに MONO ≒ 表示なし


MONO 88.1 MHz

通常は表示なしにしておきます。

#### お知らせ

- オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、 放送を受信せずに周波数が止まることがあります。
- 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用してい るため、2 または 3ch に FM 放送が混信すること があります。

# 放送局を記憶させて聞く



#### エリアバンク(2003年4月現在)

		十十万况		1
エリア番号	地域名	エリア番	号	地域名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (東京、 12 13 14	札青秋盛山仙福都水前京横た甲松静屋,幌森田岡形台島宮戸橋圏、))府本岡圏	21 22 23 24 (大 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	神戸、高村	大津 奈良 和歌山 大阪圏

#### 記憶させる

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な 操作で聞くことができます。

FM、AM とも、15 <u>局</u>ずつ記憶させることができます。

#### *お住まいの地域を選択する(エリアバンク)*

エリア番号を指定するだけで、その地域で受信できる主な FM、AM の放送局を一度に記憶できます。

**押して"FM"または"AM"を選ぶ**どちらを選んでいても、1度の操作で

両方とも設定されます。

PGM =

#### エリアバンク

#### 途中で解除する

[■ CANCEL] を押す。

数字ボタンを押して、 エリア番号を選ぶことも できます。

10以上のエリア番号を選ぶ

(例) 24:  $\stackrel{\text{SPACEI**}}{\stackrel{\text{PABC}}{\longrightarrow}}$   $\stackrel{\text{DABC}}{\stackrel{\text{PABC}}{\longrightarrow}}$   $\stackrel{\text{GHI}}{\longrightarrow}$ 

#### 【 好みの局だけ記憶させる(マニュアルメモリー)

たとえば、エリアバンク指定後の空きチャンネル に、好みの放送局を記憶することができます。

押して "FM"または"AM"を選ぶ

SP/LP PLAY MODE

押して、"MANUAL"を 選ぶ

#### MANUAL.

押すたびに: MANUAL 🕽 PRESET

REW/∨  押して


周波数を合わせる

または ∧/FF 

押し続けて、オートチューニ ング(**→** 27ページ)を使えば、 早く周波数を合わせることが できます。



PROGRAM



76.1 MHz PROGRAM ch∋-€

PGM =



10 秒以内

② ③ 押してチャンネルを選ぶ

**6** 





76.1 MHz PROGRAM chio

チャンネル

10以上のチャンネルを選ぶ。 (例) 12: → 1 →2

続けて記憶させるには手順 🖸 から 互 を くり返す。

#### マニュアルメモリー

#### 途中で解除する

[SHIFT] を押しながら [PROGRAM] を押す。

記憶させた放送局を聞く (プリセットチューニング)

押して "FM"または"AM"を選ぶ (TV 音声は"FM")

SP/LP PLAY MODE

押して "PRESET"を選ぶ

PRESET

押すたびに: MANUAL == PRESET

**(べ)** または **(>>)** 

∧/FF

押して チャンネルを選ぶ

76.1 MHz Inter FM

1111

チャンネル

エリアバンクで記憶された チャンネルを選ぶと放送局名と 周波数が表示されます。




#### プリセットチューニング

数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶことも できます。

10以上のチャンネルを選ぶ PABC PARCE!"# アカABC (例) 12: SPACE!"# ア (列ADC.



# CDをMDに録音する (シンクロ録音) (SESSEPTE)



#### MD**LP** (長時間ステレオ録音/再生)について

SP/LP2/LP4 モード

#### LP2 MODE

C LP2

**SPモード** : 通常ステレオ録音モード

**LP2 モード**: ステレオ長時間 (2 倍) 録音モード **LP4 モード**: ステレオ長時間 (4 倍) 録音モード

#### 録音できる時間の違い


	SPモード	LP2モード	LP4モード
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- ◆本機で LP2 または LP4 モード録音した曲は、 MDLP に対応した機器以外では再生できません。
- LP4 モードは、特殊な圧縮方式によって、長時間 のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに 雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、SPモードまたは LP2モードをおすすめします。

#### カーオーディオが MDLP に対応していない場合は

● SP モードで録音してください。



#### MD を上手に使いこなすには、55ページ「MD について」をお読みください。

準備 :録音用 MD を入れる。

(MD モードのとき、何も録音されていない MD を入れると、"BLANK DISC"と表示されます)



押して

(自動的に電源も入ります。)

DISC CD NO.



押してトレイを開けて

CD を入れる

"CD"を選ぶ

CD 17 64:34

閉めるには、もう1度押す。



押して

SP/LP2/LP4 E-F **を選ぶ**(→ 左ページ)

リモコンで [SHIFT] を押しながら [SP/LP] を押しても選ぶことができ ます。



押しながら

押す



"UTOC"と "REC" が表示されて、CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CDの再生が終わると、MDも自動停止)

途中で止める



⇒UTOC Writing€

点滅後、録音完了。

-時停止する リモコンのみ



押しながら



SHIFT

押す ("REC"が点滅)

CD は一時停止し、MD は録音待機状態になります。 トラックマークが付きます。

(再開するには、もう一度、同じ操作を行う)

気に入った曲をすぐ録音する(CD追っかけ録音) CD 再生中に [SHIFT] を押しながら [MD ▶/Ⅱ

● REC/II を押す。

曲の始めに戻って録音し、最後の曲まで終わると、MD は自動停止します。

曲の途中から録音したい場合は、CDを一時停止し、 [SHIFT] を押しながら、[MD ►/II ● REC/II] を押す。

#### 高速録音する

- ① 手順 1 ~ 3 までを行う。
- ② 高速録音する。 (➡ 34ページ)

MDの残り時間 が知りたい



DISPLAY

数回押す

残り時間が表示 されます。

30:46 MD Remi

MDの残り時間

SP/LP2/LP4 の各モード によって残り時間も変わり ます。

#### SCMS CAN'T COPY と表示されたら (アナログ録音について)

CD-R や CD-RW から録音しようとすると、デジタル 録音が制限されるために、このメッセージが出ることが あります。この場合、リモコンの [EDIT MODE] を押 して、"ANALOG-REC"にすると、録音できます。 ただし、高速録音(→ 34ページ)はできません。

#### お知らせ


- WMA/MP3 は自動的にアナログ録音になります。
- WMA/MP3 を録音中は一時停止できません。


# CD をテープに録音する

録音できるテープ

ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I	0
ハイポジション HIGH POSITION/TYPE II	×
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	×

● ハイポジションテープ、メタルポジションテープを使うと、本機では正しく 録音・消去できません。






#### テープを上手に使いこなすには、56ページ「テープについて」をお読みください。



準備 リーダーテープ部を巻きとる



録音用テープを入れる ガイドに沿って 入れる おもて面



押して

(自動的に電源も入ります。)

[■ STOP] を押して再生を止めます。

"TAPE"を選ぶ

リモコン SP/LP PLAY MODE

押して

テープの リバースモードを選ぶ



押すたびに

片面だけ録音して自動停止

**≠**> おもて面 → うら面を録音して 自動停止 (**‡**)



押して

"CD"を選ぶ

CD NO. DISC



押してトレイを開けて

CD を入れる

閉めるには、もう1度押す。

17 64#34



押しながら

押す





"REC" が表示されて、CD の 1 曲目から録音が 始まります。

手順2で(\$)を選んでいても、よ)に変わります。 (CD の再生が終わると、テープも自動停止)

途中で止める



押す

-時停止する

リモコンのみ

頭頭 押し ながら



("REC"が点滅)

(再開するには、もう1度同じ操作を行う)

#### 気に入った曲をすぐ録音する(CD追っかけ録音)

CD 再生中に[SHIFT]を押しながら[TAPE ◀▶ ● REC/II] を押す。

曲の始めに戻って録音し、最後の曲まで終わるとテープ は自動停止します。

曲の途中から録音したい場合は、CDを一時停止し、 [SHIFT] を押しながら、[TAPE ◀▶ ● REC/II] を押す。

#### テープのうら面に録音する

テープを入れたあと、下記の操作でテープ走行方向を 切り換え、録音します。

- TAPE ◀▶]を2度押す。
- ② すぐに [■ CANCEL] を押す。 テープの走行方向が "⊲REV" になります。
- ③ 上記の録音操作を行う。

# いろいろな録音

#### 共通の準備

#### CD


CD トレイを開き CD を入れる。

#### MD に録音

- ① 録音用 MD を入れる。
- ② 必要に応じて SP/LP2/LP4 のいずれか のモードを選ぶ。(→31ページ)

#### テープに録音

- ① 録音用テープを入れる。
- ②必要に応じてテープのリバースモードを 選ぶ。(→ 33ページ)






CDからMDへ最大4倍速で録音します。 CD-RW は2倍速になります。

 $CD \rightarrow MD$ 

CD を MD に高速録音する





#### SHIFT 押しながら 押す 高速録音が始まります。

録音が終了すると高速録音は 解除されます。

#### CD から MD に高速録音できる録音の種類

シンクロ録音(➡ 30 ページ)	
1 曲をねらい録り (➡ 38 ページ)	0
好みの曲を予約順に録音 (➡ 38 ページ)	×
MD とテープに同時録音 (➡ 35 ページ)	) ×
CD 1 枚を MD に丸録り (➡ 35 ページ)	) (

WMA/MP3 は高速録音できません。

ディスクや条件によっては、4倍速にならない 場合や、高速録音できない場合があります。 高速録音できない場合、定速録音してください。

#### 共通の項目

#### 途中で止める

「■ CANCEL] を押す。

#### MD の残り時間を知る

[DISPLAY] を残り時間表示になるまで数回押す。

#### CD を MD に高速録音する

#### お知らせ

● 高速録音時に音声は聞こえません。

#### CD 1 枚を MD に丸録りする

\_\_\_\_\_ 入力を CD に切り換え、CD 1 枚を MD <u>に録音しま</u>す

#### CD → MD (高速録音可能)

● AUTO REC CD ► MD

#### **"AUTO REC"が表示され** るまで押し続ける

AUTO REC Q

 $( \odot )$ 

録音が始まります。

#### MD に高速で丸録りする

- ① 本体の [CD ▶/III] を押して "CD" を選び、 「■ STOP] を押す。
- ② 本体の [-DUAL HI-SPEED] を "HIGH-SPEED" が 表示されるまで、押し続ける。
- ③ 本体の[●AUTO REC CD ▶ MD]を、"AUTO REC" が表示されるまで、押し続ける。

#### ( 高速録音の制限について

この製品の高速録音は、著作権保護を目的とし たコピー管理システムを採用しているので以下 の制限があります。

#### 本機では、録音スタートから 74 分経過しない と、同じ曲を高速録音できません。

- 録音を途中で止めたときも、同じ曲を続けて高速 録音できません。
- たとえば 20 分間で録音が終わったときは、あと 54 分間は、その曲を高速録音できません。 (定速録音はできます。)

#### -度に 100 曲まで録音できます。

- 高速録音を始めて、74 分以内に 100 曲の録音が 終了した場合、最初に高速録音を始めた時点から 74分が経過するまで、101曲目の録音はできま せん。
- ●録音途中で 101 曲目になった場合、録音が終了 します。

#### さらに高速録音しようとすると "PLEASE WAIT ○○ min." (○○は数字) が表示されます。

この場合は、○○分(○○は数字)経過してから高速 録音してください。

#### CD 1 枚を MD に丸録り

#### お知らせ

- "LP2" または "LP4" を選んでいる場合、録音された トラック全部をひとつのグループとして扱います。た だし、UTOC エリアに空きがない場合はグループに なりません。
- MD に 1 曲以上録音できても全曲の録音ができない 場合、"REMAINING SHORT"と表示されます。この 表示中に、[■ STOP] を押すと丸録りをキャンセル できます。SP/LP2/LP4のモードを変えることで丸 録りができる場合があります。
- ◆ WMA/MP3 を丸録りした場合は、全曲の録音ができ ない場合でも "REMAINING SHORT" と表示されず、 そのまま録音します。

#### CD 1 枚をテープに丸録りする

入力をCDに切り換え、CD1枚をテープに録音します

#### CD → テープ

CD ► TAPE ● AUTO REC

#### **"AUTO REC"が表示され** るまで押し続ける

AUTO REC CDATAPE



- ●自動的にテープを巻き戻し、約10秒間、 無音で録音した後、1曲目から録音が始まり ます。(テープのおもて面から始まります。)
- リバースモードは自動的によっになります。

# 枚を MD とテープに

CD → MD CD → テープ

CANCEL

押して"CD"を選び

SHIFT

押す

押しながら



録音が始まります。

● テープは自動的に巻き戻されません。必要な らあらかじめ巻き戻しておいてください。

#### 本体で同時録音する

- 本体の[CD ►/II] を押して "CD" を選び、[■ STOP]
- ② 本体の [●AUTO REC CD ▶ TAPE] と [●AUTO REC CD ▶ MD] を同時に、"CD → MD & TAPE" が表示されるまで押し続ける。

#### CD 1 枚をテープに丸録り

#### お知らせ

- おもて面の最後で曲が途切れた場合は、うら面にその曲を 初めから録音します。
- テープの途中から録音したい場合は、録音を始めたい 場所までテープをすすめて、通常の録音操作(→ 33 ページ) をしてください。

#### CD 1 枚を MD とテープに同時録音

#### お知らせ

MD・テープ、どちらか片方の残り時間がなくなって も、もう一方は録音を続けます。

SPC  $\Box$ ー を 枚 M を 枚 に高速録音する に丸録りする ● C に同

**RQT7068** 


#### 共通の準備

#### MD に録音

- ① 録音用 MD を入れる。
- ② 必要に応じて SP/LP2/LP4 のいずれかの モードを選ぶ。(→ 31 ページ)

#### テープに録音

- ① 録音用テープを入れる。
- ② 必要に応じてテープのリバースモードを 、選ぶ。(➡ 33 ページ)



#### 共通の項目

#### 途中で止める

[■ CANCEL] を押す。


#### MD の残り時間を知る

[DISPLAY] を残り時間表示になるまで数回押す。

#### ラジオを MD に録音する

#### ラジオ→ MD

ラジオ(またはテレビ)放送を受信する (→ 27 ページ)



#### ラジオを MD に録音

#### 一時停止する

[SHIFT] を押しながら、[MD ►/**II** ● REC/**II**] を押す。 トラックマークが付きます。

(再開するには、もう一度、同じ操作を行う)

#### お知らせ

● エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送局が曲の名前(トラックタイトル)として記録されます。

### ラジオ→テープ

ラジオ(またはテレビ)放送を受信する (➡ 27ページ)



押しながら



押す

FMATOPE

録音が始まります。

### MD → テープ



押して"MD"を選び



押す

押しながら



押す

録音が始まります。

### テープ → MD





押して"TAPE"を選び

プを MD に録音する

CANCEL

押す

押して録音モードを選ぶ

(➡ 下記「録音モード」)

MANUAL

押すたびに 



押しながら



押す

TAPENHO

録音が始まります。

#### **録音モード** (MD に録音時) ソースやつないだ機器によって選択できる録音モードは異なります。

MĀNŪAL	通常の録音モードです。録音中に 好みの位置で [EDIT MODE] を押す と "TR-MARKING" と表示され、そ の時点にトラックマークが付きます。
TURN BACK	頭切れを防ぐために、数秒前から録音 するモードです。
TIME MARK	5 分おきにトラックマークが自動的 に付くモードです。

TURN/TIME	数秒前の音から録音し、5分おきにトラックマークが自動的に付くモードです。
ŠÝŇCĤRO (➡ 53 ページ)	接続した機器の再生が始まると、自動的に録音も始まるモードです。 無音の状態が約3秒続くと録音が一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。 録音開始位置に自動的にトラックマークが付きます。

### トラックマーク(**→** 55 ページ) **の**付けかた

録音中に好みの位置で[EDIT MODE]を押すと "TR-MARKING" と表示され、その時点にトラックマークが付 きます。

### ラジオをテープに録音

### 一時停止する

[SHIFT] を押しながら、[TAPE ◀▶ ● REC/II] を押す。 (再開するには、もう一度、同じ操作を行う)

### MD をテープに録音

### 一時停止する

[SHIFT] を押しながら、[TAPE ◀▶ ● REC/II] を押 す。MD は一時停止し、テープは録音待機状態になりま す。(再開するには、もう一度、同じ操作を行う)

### テープを MD に録音

### 一時停止する

[SHIFT] を押しながら、[MD ▶/III ● REC/III] を押す。 トラックマークが付きます。

(再開するには、もう一度、同じ操作を行う)

### いろいろな録音 (つづき)

### 共通の準備

CD

CD トレイを開き CD を入れる。

### MD に録音

- ① 録音用 MD を入れる。
- ② 必要に応じて SP/LP2/LP4 のいずれかのモードを選ぶ。(→31 ページ)

### テープに録音

- ① 録音用テープを入れる。
- ② 必要に応じてテープのリバースモードを 選ぶ。(➡ 33 ページ)



### 共通の項目

#### 途中で止める

[■ CANCEL] を押す。

### MD の残り時間を知る

[DISPLAY] を残り時間表示になるまで数回押す。

### 好みの曲を予約順に録音する (プログラム録音)

CD → MD CD → テープ MD → テープ



**録音したい曲を予約する (→** 16ページ)





 CD → MD
 高速録音可能

 CD → テープ
 MD → テープ



**録音したい 1 曲を選ぶ (➡** 17ページ)



#### 1 トラック録音

### 解除する

停止中に、[PLAY MODE] を数回押して "1-TRACK" を 消す。


### MD に高速録音する


- ① 手順 1 から 2 を行います。
- ② 高速録音を行います。(➡ 34ページ)


曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除して、自分だけのオリジナル MD が作れます。(録音用 MD のみ) グループ編集(➡ 22 ページ) を行った MD で編集作業を行うと、編集内容に応じて、グループ情報も自動的に更新されます。

**準備**: ① 編集したい MD を入れる

② [MD ▶/**II**] を押して、"MD" を選び、[■ CANCEL] を押す。











### 編集前の状態に戻す

ディバイド機能(➡ 右記)をお使いください。 コンバインは、つなげたい後ろの曲の再生中でもできます

### 曲**を分ける** (ディバイド)








#### POS -2+00076

押した位置から約4秒間までを、くり返し 再生します。



LP2: 前後約 16 秒間 LP4: 前後約 32 秒間 数値は -128 から +127 の範囲で表示 されます。

AREA ENTER 押す

### ⇒UTOC Writing€

点滅後、編集が完了。 (分けた位置にトラックマークが 1 つ増え


### 編集前の状態に戻す

コンバイン機能(➡ 左記)をお使いください。

み曲ン のをバ 曲ねイ をらう 予い 約録● 順りデ 順に録音する ジオス イバイド

### MD を編集する (つづき)







### 共通の項目


途中で止める


[■ CANCEL] を押す。

### 曲を移動する (ムーブ)












ムーブは再生中でもできます

### 1 曲または数曲を消す (トラックイレース)

### こんな MD になります



HI-SPEED EDIT MODE

停止中に 押して"TRACK ERASE?" を選び

#### €TRACK ERASE?5

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE?

**GROUP?** MOVE? COMBINE? TITLE ST.? ←

ERASE 9-76

REW/∨ 

押して消したい曲番を選び

または

 $\wedge$ /FF  選んだ曲の演奏時間





選んだ曲



押す

押す

続けて曲を消す場合は、この操作をくり返す 1 度に最大 24 曲まで消すことができます。

最後に選んだ曲 選んだ曲の総数

14175 ERASE 1

PRESS ENTER



押す


∋UTOC Writing£

点滅後、編集が完了。

トラックイレースは再生中でもできます

### 全曲を消す (オールイレース)

こんな MD になります



HI-SPEED EDIT MODE

停止中に 押して"ALL ERASE?"を選び

### ∋ALL ERASE?€

押すたびに TRACK ERASE? → ALL ERASE? **GROUP?** MOVE?

COMBINE?

押す

TITLE ST.? ←

ı::I...L.. ERASE

1

PRESS ENTER

AREA ENTER

押す

Writin90 SUTOC

"BLANK DISC"になり、編集が完了し ます。




使いこなる

ブッル クイ イレ

# MD にタイトルを付ける

# 共通の準備 ① 編集したい MD を入れる。 ② PECUL 押して"MD"を選び CANCEL 押す



### 録音済み MD にタイトル (ディスク・トラック)を付ける







タイトルを入力する (➡ 45ページ)




### ディスクタイトルを入力した場合

トラックタイトル入力画面が表示されます。続けて入力する場合は、上記手順 2 より行う。

### トラックタイトルを入力した場合

次のトラックタイトル入力待機画面が表示されるので、くり返し必要なタイトルを入力する。 すべてのトラックタイトルの入力が終わると、 ディスクタイトルの入力待機画面が表示され ます。続けて入力する場合は、上記手順 **区** より行う。



### 共通の項目

### 途中で解除する

[SHIFT] を押しながら [TITLE IN] を押す。 入力が解除されます。

ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイトルは 残ります。もう 1 度 [SHIFT] を押しながら [TITLE IN] を押して最初からタイトル入力・修正できます。

### お知らせ

MD の名前 (ディスクタイトル) や曲の名前 (トラックタイトル) は各 100 文字まで記録できます。
 LP2/LP4 で録音した場合は、97 文字になります。

### 丸録り中にまとめてタイトルを 付ける

LP2/LP4 モードで丸録り時 (➡ 35 ページ) は、グループタイトルと全トラックタイトル、SP モードの場 合は全トラックタイトルを付けることができます。

SHIFT 丸録り中に 押しながら



押す

A SP 丸録り時:

トラックタイトル入力画面になり ます。手順 4 に進みます。

ITLE IMPUT +

1 

31115

B LP2/LP4 丸録り時: グループタイトル入力画面になります。

> TITLE +

31115

グループタイトルを入力する

(→ 45 ページ)

AREA ENTER

押す

トラックタイトル入力画面になります。

CD 1 option: ŧ

31111

トラックタイトルを入力する

(➡ 45ページ)

タイトルを入力しなくても [ENTER] を押す と次のタイトルに進みます。

AREA ENTER

押す

手順 4 と 5 を繰り返します。 すべてのトラックタイトルの入力が終 わると、"TITLE WRITE"と表示され、 通常の表示に戻ります。

再生中または 録音中に SHIFT )押しながら

TITLE IN CHARA

イトルを付ける

押す

トラックタイトル入力画面になります。

MD を再生中またはシンクロ

TE TITLE +

**₹∭**5

**タイトルを入力する** (**⇒** 45 ページ)

AREA ENTER

押す

"TITLE WRITE"と表示された後、 通常の表示に戻ります。

使いこなる

ロにタイ

録丸₩ D ||清みMDにタイト||録り中にまとめ||を再生中またはシ こにタイトル(こまとめて) (ディスク・トラック)を付ける

● WMA/MP3 を MD に録音した場合、MD のトラック 名は、WMA/MP3のファイル名が付きます。

● WMA/MP3 を丸録り中にタイトルを付けたい場合は、 録音中の曲のみ、タイトルを付けることができます。

● CD を MD とテープに同時録音中にタイトルを付けた い場合は、録音中の曲のみ、タイトルを付けることが できます。

- 入力中に録音/再生が終了した場合、入力状態は解除 されます。ただし、すでに [ENTER] を押して確定し たタイトルや入力途中の文字も含めたタイトルは記録 されています。
- 再生中にタイトルを付けた後、文字入力以外の編集は できません。


一度、[■ CANCEL] を押して、"UTOC Writing" の 点滅後に行ってください。

### **他の MD にタイトルをコピーする** (タイトルステーション)

MD のディスク/トラックタイトルを別の MD にそのままコピーできます。

### ( タイトルをコピーする前に

- コピー元とコピー先の MD の曲数が同じときだけ コピーできます。
- 演奏専用 MD や、未録音の MD (BLANK DISC) は 使用できません。
- すでにタイトルの入っている MD にタイトルを コピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。





#### 準備:

[MD ▶/II] を押して、"MD" を選び、[■ CANCEL] を押す。

コピー元の MD を入れる











### タイトルステーション

### 途中で解除する

[■ CANCEL] を押す。


#### お知らせ

- 本機が記憶できるタイトルは MD1 枚分で、電源を切ると記憶したタイトルは失われます。
- LP2/LP4 で録音された曲をコピー元として使った場合、コピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイトルの頭に "LP:" と表示されます。
- コピー元のディスクが、グループ管理されている場合、 グループ管理情報もコピーされます。

### 文字入力のしかた

タイトル入力画面にした後、以下の方法で 入力してください。


選んだ文字がカーソル部分に入力されます。



### 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。

	カタカナ	アルファ	ァベット	数字
		大文字 (A)	小文字 <b>②</b>	0
7	アイウエオ アイウエオ			1
力 ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
# DEF	サシスセソ	DEF	def	3
タ GHI	タチツテト ツ	GHI	ghi	4
† JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\mathbb{MNO}	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7 TUV	ヤユヨ ャユヨ	TUV	tuv	8
∋ WXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
ワヲン゛ー	ワヲンー			0



#### 入力を途中で止める

[■ CANCEL] を押す。

ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイトルは 残ります。

入力できます。

押す

文字が確定され、次の文字が

### \* \* ―を入力する

[O ワヲン゛゜—] を数回押す。

濁点(\*)や半濁点(\*)は、表記可能なカタカナの後ろにだけ入力できます。

### 記号を入力する

[≥10 SPACE!"#] を押す。

押すたびに下の順序で記号が現れます。

\_\_! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ \_ `

\_ は空白を表しています。

### 入力済みの文字を変更する

[▲ALBUM/GROUP] [▲ ALBUM/GROUP] で変更する文字にカーソルを合わせる。

- 文字を訂正する
  - [DEL] を押して文字を消してから新しい文字を入力する。
- 文字を削除する

[DEL] を押す。


### 文字の間に新しい文字や空白を入れる

[ ▲ ALBUM/GROUP] [ ▲ ALBUM/GROUP] で 挿入位置の右の文字にカーソルを合わせる。

- 文字を挿入する
  - 新しい文字を入力して、[▲ ALBUM/GROUP]を押す。
- 1 文字あける

[≧10 SPACE!"#]を押して"空白"を選び [→ALBUM/GROUP]を押す。

### タイマーを使う






### 時計を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

例:16時25分(午後4時25分)に合わせる。

準備:[6]を押して、電源を入れる。



押し続けると時刻表示が連続して変化します。

元の表示に戻ったときは、手順 **1** からやり直してください。

AREA ENTER 押す

CLOCK 16:25

時計合わせが完了し、元の表示に戻ります。

### 時計を合わせる

### 時計を確認する

[DISPLAY] を時計が表示されるまで数回押す。

### お知らせ

- 時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になり ます
- 時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻 補正をおすすめします。

### おめざめタイマーを使う

設定した時刻に電源が入り、好みのソース (音源) を再生し、終了時刻になると自動的に電源が切れます

表示例:6:30~7:40 まで好みのソースを再生する場合 **準備:** ① 電源を入れる。② 時計を合わせる。(➡ 左 ページ)

### タイマー時刻設定(24 時間表示)



2回押して おめざめタイマー

時刻設定画面に する



押すたびに CLOCK → ② **PLAY** → ② REC → (元の表示)



10 秒以内

押して 開始時刻に合わせ



**OPLAY** 26:30€→ 0:00






押して

終了時刻に合わせ



6:30++>7:40£

### タイマー実行設定



### ソースと音量を

選ぶ

① ソースを再生し、



② 音量を調節し、



③ CD · MD · テープは 再生を止める。



押して

"TIMER-PLAY" を選ぶ

OPI AY

手順 **4** ① の前に好みの曲を予約する。

TIMER-PLAY

押すたびに

TIMER-PLAY → TIMER-REC → TIMER-REC → TIMER-OFF MD REC TAPE REC (解除) (留守録タイマー設定時のみ)



押して 電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した時刻になると、設定した音量までフェ ードイン(徐々に大きく)して、再生します。 (動作中は、"の PLAY" が点滅)

### おめざめタイマーを使う

### 解除する

[の PLAY/REC] を押して、"の PLAY" を消す。

### 操作を間違えたり、設定した内容を変えるときは

- ① 電源を入れ、[の PLAY/REC] を押して、"の PLAY" を消す。
- ② 最初からやり直す。

### 別売り機器を使ったタイマー設定

[AUX/P-MD] を押して "AUX" にしたあと、接続した機 器を本機と同時刻に動作するように設定してください。

### タイマー設定した後に、演奏を楽しむ

① 電源を入れ、通常の再生操作をする。

好みの曲を設定する

(→ 16ページ)

② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソースを変更しても、設定内容には影響しません。 設定内容を確認する

電源 「切」 のときに [CLOCK/TIMER] を押す。

### お知らせ

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使えません。
- タイマーは解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

使いこなる


時お 計め を合わる せイるマ

### タイマーを使う(つづき)





指定した時間が経過すると再生を停止し、自動的 に電源が切れます。



**オートオフを使う** CD、MD、テープの再生を停止し、ボタン操作が ない状態が 10 分続くと、自動的に電源が切れます



### おやすみタイマーを使う

### 解除する

[SLEEP]を押して、"SLEEP OFF"を選ぶ。

### 残り時間を確かめる

[SLEEP]を1回押すと残り時間が表示されます。

### 残り時間を変える

[SLEEP]を押して、新たに時間を設定する。

### お知らせ

● おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと 組み合わせて使えます。常におやすみタイマーが優先 するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならな いようにしてください。

### オートオフを使う

#### 解除する

"AUTO OFF" が消えるまで、もう一度 [-AUTO OFF] を押し続ける。

### お知らせ

- 一度設定しておくと、電源を切/入してもオートオフ 機能が働きます。
- CD、MD、テープモードでのみ設定できます。

### 留守録タイマーを使う

設定した時刻に電源が入り、ラジオ放送を録音し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

表示例: 18:30~20:00 まで好みの放送を録音する場合

準備: ① 電源を入れる。 ② 時計を合わせる。 (➡ 46 ページ) ③ 録音用 MD (またはテープ) を入れる。

### タイマー時刻設定(24 時間表示)






3 回押して

10 秒以内

留守録タイマー 時刻設定画面に する



押すたびに CLOCK → ① PLAY → ② **REC** → (元の表示)





AREA ENTER



押して

押して

ÜN £18:304+ O:00

> ÜN 18:30+£18:30£







18:30+120:00£

MD に録音する場合は必要に応じて下記を設定します。

### タイマー実行設定

REW/√



または

### 放送局を受信する

- (→ 27 ページ)
- ① "FM" または "AM" を選び、

ルを合わせる。

- SP/LP2/LP4 モード(→ 31ページ)
  - 録音レベル(→ 50ページ)
  - 録音モード(→ 37ページ)

② 周波数、またはチャンネ 設定した時点での内容が記憶されます。





押して

"MD REC"または "TAPE REC" を選ぶ

TIMER-REC MD F: F: [\*\*

押すたびに

TIMER-PLAY TIMER-REC → TIMER-REC (おめざめタイマー設定時のみ) MD REC

TIMER-OFF (解除) ←



押して

電源を切る 電源を切らないとタイマーが動作しません。

- 頭切れ防止のため、設定した時刻の30秒前 になると、タイマー動作が始まります。 (動作中は、"O REC" が点滅)
- 録音時、音量は自動的に最小になります。

### 留守録タイマーを使う

#### 解除する

[の PLAY/REC] を押して、"の REC" を消す。

### 操作を間違えたり、設定した内容を変えるときは

- ① 電源を入れ、[む PLAY/REC] を押して、"む REC" を 消す。
- ② 最初からやり直す。

### 別売り機器を使ったタイマー設定

[AUX/P-MD] を押し、"AUX" にしたあと、接続した 機器を本機と同時刻に動作するように設定してくださ い。

### タイマー設定した後に演奏を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソースを変更しても、設定内容には影響しません。 設定内容を確認する

電源「切」のときに [CLOCK/TIMER] を押す。

### お知らせ

- ◆ おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使えません。
- タイマーは解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

使いこなで

おオ留 や1守 すト録 みオタ タフィ イをマ マ使し うを を使う

TAPE REC

# 効果を楽しむ/便利な機能



### ー時的に消音する(ミューティング) 電話がかかってきたときなどに便利です。

RE-MASTER MUTING

### 押す

### MUTING:

解除するには、もう一度押して、"MUTING" を消す。

[VOL -] を押して "O" にしたり、電源を切って も解除されます。

### WMA/MP3 をより自然な 質で聞く (リ.マスター)

圧縮時に失われた高域信号を再現し、圧縮前の 音声に近づけます。



### 押しながら



### 押す

RE-MASTER

解除するには、もう一度 [SHIFT] を押しなが ら [RE-MASTER] を押す。

録音中、リ.マスターは変更できません。

### 押しながら



### 押す

THEATER S.

[[[[[] - [[]]]]]

押すたびに

MUSIC S.→ THEATER S.→ SURR OFF

MUSIC S.: 音楽に自然な臨場感を

(ミュージックサラウンド) 与えます。

THEATER S.: 映画音声に臨場感を与え (シアターサウンド) るとともにセリフが聞き

とりやすくなります。 SURR OFF: 音場効果を使いません。

# 時間やタイトルなどの情報を

DISPLAY

### 押す

押すたびに、いろいろな情報が 表示されます。

表示される内容は、現在行って いる操作やソース(音源)などに よって異なります。

### 音レベルを調整する

MD に録音して、音量に不足を感じる場合などに 使用します

### 録音元のソースを再生する

(CD、テープ、ラジオ、別売り機器)

押しながら vol - +vol 押す





±10 dB の範囲で調整できます。

\_EVEL -3dB

上限ポイント 入力レベル

曲中の最大音量のときに入力レベルが 上限ポイントを超えないように調整します。

### 録音レベルを調整する

### お知らせ

- 録音レベルを調整しているとき、スピーカーから聞こ える音は変化しません。
- 電源を切ると録音レベルは "O dB" に戻ります。
- 録音レベル調整のボタン操作のない状態が約 10 秒間 続くと元の表示に戻ります。
- 上限ポイントを超えると、音がひずんで録音されるこ とがあります。



### 好みの音質を楽しむ (イコライザー)

'PRESET EQ"と"MANUAL EQ"の2種類があります。

### PRESET EQ を使う

SURROUND SOUND

**"PRESET EQ"が表示され** るまで押し続ける

PRESET EQ

EQ-ON

押し続けるたびに MANUAL EQ ≒ PRESET EQ

SURROUND

### 押して好みの音質を選ぶ

EQ + Heave

押すたびに

Heavy: ロックなど、パンチを効かせるとき ジャズなど、高音部を鮮明にする Clear:

とき

Soft: BGM として聞くとき Vocal: ボーカルにつやを出したいとき

OFF: 音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は "Heavy" です。

### MANUAL EQ を使う

BASS (低域) とTREBLE (高域) の調整が行えます。



**"MANUAL EQ"が表示され** るまで押し続ける

MANUAL EQ

押し続けるたびに

MANUAL EQ ← PRESET EQ

SURROUND SOUND

押して"BASS"(低域)また は"TREBLE"(高域)を選ぶ

> BASS

押すたびに

BASS → TREBLE → (元の表示)




または

"BASS"または"TREBLE" 表示中に 押してレベルを調整する

BASS +1

± 4段階ずつ調整できます。

### ドホンで聞



- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間 聞くことは避けてください。
- プラグタイプ: ステレオミニ(M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242

(ともに別売り)

別売り品の品番は、2003年4月現在のも のです。品番は変更されることがあります。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

を楽

便

|臨レ テ場べ **グイング** 塚感を与える でいた調整する

リデイ

### 別売り機器を使う

別売り品の品番は、2003年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。


### 共通の準備

### MD に録音

- ① 本機に録音用 MD を入れる。
- ② 必要に応じて SP/LP2/LP4 のいずれかの モードを選ぶ。(➡ 31 ページ)

### テープに録音

- ① 本機に録音用テープを入れる。
- ② 必要に応じてテープのリバースモードを 選ぶ。(➡ 33 ページ)





#### 共通の項目

### 停止する

[■ CANCEL] を押す。


ソース (音源) や録音方法によっては録音時間に誤差が 生じる場合があります。

### MD の残り時間を知る

[DISPLAY] を残り時間表示になるまで数回押す。

### 別売り機器をつなぐ

### 電源を切った状態で接続してください



### アナログプレーヤーを接続する

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

推奨品: 当社製アナログプレーヤー SL-J8 (フォノイコライザー内蔵)

お手持ちのアナログプレーヤーがフォノイコライザー 内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い:品番 RFKZ0088KIT)が必要です。 そのままつなぐと音が小さくなります。

### MDネットワーク機能について



カタログにこのマーク が付いている製品です。

- MD ネットワーク対応の MD ステレオシステムどう しをつないでも、この機能は働きません。
- MDネットワーク機能は、タイマーと組み合わせて使 うことはできません。
- SP/LP2/LP4 の各モードはコピーされません。本機 で選んでいるモードになります。
- MD ネットワーク機能で録音終了後、ポータブル MD プレーヤーは節電のため、約 4 分後に自動的に電源「切」になります。(点滅表示になります。再び通信確立するには [AUX/P-MD] を押してください。)
- 録音が終わったら電池の消耗を防ぐためコードを抜いてください。
- 以下の場合、ディスクタイトルはコピーされません。 ー ディスクタイトルが付いている MD に録音する。
  - 1 曲ずつ録音する。
  - コピー先にグループ管理情報が入っている。

### MD ネットワーク機能で MD から MD に録音

\_\_\_\_\_ 全曲録音、曲を選んでの録音、タイトルコピー が簡単にできます。

MDネットワーク対応の ポータブルMDプレーヤー

INTRO AUX/P-MD

### 押して"P-MD"を選ぶ

#### 12Tm) P-MD ( )

ポータブル MD 側の総曲数 押すたびに

AUX(一般の外部機器)

↓ ↑

P-MD (MD ネットワーク対応の機器)

ディスクタイトルが付いているときはタイト ルも表示されます。

ポータブル MD 側は、自動的に、適切な 音量・フラットな音質に設定されています。

### 全曲録音する



押しながら



押す

|P---|4||\*)

1 Tr

曲番

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、自動停止します。

### 1 曲ずつ録音する

REW/∨





確認の意味で、選んだ曲が自動的に再生されます。





SIII 再生が始まってから 押しながら





自動的に曲の始めに戻って、録音が始まります。 1 曲の録音が終わると、自動停止します。

### MD ネットワーク機能でビジュアル/タイトルプリンタ-(対応品: SH-CP30 (別売り)) を使う

MD に付いているタイトルを元にして、MD のラベルを 印刷できます。

[MD ▶/III] を押して "MD" を選び [■ CANCEL] を 押す。AUX/P-MD 端子に接続する。

くわしくはビジュアル/タイトルプリンターの説明書を お読みください。

### 別売り機器を本機で再生/MD・テープに録音

### 録音レベルを調整する

- 一般的なポータブル MD プレーヤーから録音する場 合は、まずポータブル MD 側で音量を調節する。
- MD に録音する場合は、必要に応じてソース(音源) を再生して録音レベルを調整する。(→ 50ページ)

### 別売り機器を本機で再生/

一般的なポータブル MD プレーヤー

別売り機器

●アナログプレーヤー

テレビなど

準備:テレビ、有線放送、CS/BSチューナーの 場合は好みの放送局を受信する。

### 再生の場合は手順 「、 「 を行います。

AUX/P-MD  $\bigcirc$ 

### 押して"AUX"を選ぶ

押すたびに

AUX (一般の外部機器) ↓ ↑

P-MD (MD ネットワーク対応の機器)

本体のみ AUX/P-MD

### 押し続けて、入力レベルを選ぶ

NORMAL:レベルを変えないとき 1 1

HIGH: レベルを上げたいとき

(ポータブル MD など 信号レベルの低い機器)

MD に録音



### 押して録音モードを選ぶ

(➡ 37ページ「録音モード」) MĀNŪÁĽ → ŠYŃCĤRO → ŤŪRŃ BĂCK

ŤŪRŇŽTÍMÊ ← ŤÍMÉ MARK

### MD に録音

### SHIFT





押す

- MANUAL、TIME MARKモード 録音が始まります。
- TURN BACK、TURN/TIME モード 録音待機状態になります。もう1度 [SHIFT]を押しながら[MD▶/Ⅱ
  - ●REC/II を押すと録音が始まります。
- SYNCHRO モード

一時停止状態になります。別売り機器から 信号が入ると、自動的に録音が始まります。

### テープに録音



押しながら



押す

録音が始まります。

別売り機器を再生する

#### お知らせ

● テレビ、有線放送、CS/BS チューナーなどの放送局 を録音するときや、録音する曲の種類によっては、 SYNCHRO 録音モードを使うと、曲の最初の部分が 録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止ま ったりすることがあります。この場合は、MANUAL モードで録音してください。

使いこなる

別M別 売D売 りネり り機器をつい機器を本機 なが、 MMD D Μĺ にに

### 屋外アンテナの接続


山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところで は必要です。

### 「FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線 (同軸ケーブル) を整合器 (市販) に取り付けて、後面に接続します。


付属の FM 簡易型アンテナは取りはずします。

FM 屋外アンテナ



### ( AM(市販のビニール電線)

付属の AM ループアンテナは取りはずさないで、いっしょにつないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。



# お手入れ

### ■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### ■CD、MD を良い音でお楽しみいただくた めに

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

### 推奨品:

CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■ **テープを良い音でお楽しみいただくために** 定期的に市販のクリーニングテープを使って、 清掃されることをおすすめします。

### 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

<u>お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会</u> **☎** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利 (店の BGM など) のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

### -日本音楽著作権協会 -

本 部 (03) 3481-2121 静 岡 支部 (054) 254-2621 北海道支部 (011) 221-5088 中 部 支部 (052) 583-7590 盛 岡 支部 (019) 652-3201 北 陸 支部 (076) 221-3602 仙 台 支部 (022) 264-2266 京都支部 (075) 251-0134 長野支部 (026) 225-7111 大阪支部 (06) 6244-0351 大宮支部 (048) 643-5461 神戸支部 (078) 322-0561 上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 (03) 3562-4455 四国支部 (082) 249-6362 東京支部 (03) 3232-8301 九州支部 (092) 441-2285 顯(小) 大 (03) 5286-1671 鹿児島支部 (099) 224-6211 立川支部 (042) 529-1500 那覇支部 (098) 863-1228 横浜支部 (045) 662-6551

Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で 米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になって います。

WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMAT ロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。



MPEG Audio Layer 3 音 声 圧 縮 技 術 は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

使いこなる

### MDの種類

### ■演奏専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式の MD を 「光ディスク」といいます。



### ■録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式のMDを「光 磁気ディスク」といいます。



### シャッター

### ( MD の録音・編集について

### ■テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。

ディスクがいっぱいになったときは、イレース (消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

### ■ MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で 最大 254 曲までです。

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合に も約2秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

### ■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



### ■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はありません。

### ■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC"点灯中または"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力が MD に正しく記録されません。

### く よく出てくる MD 用語

### ■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある 区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。 1 枚の MD に見

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

### ■ŤÖĆ (Table of Contents)

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこ に書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

### ■UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MD に UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing" と表示され注意を促します。

### ■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

### 取扱上のお願い

- ◆ 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のある MD は、故障の原因になり ますので機器に入れないでください。)
- ◆ シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



### ( MD の制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能 が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返したMDに録音すると、MD上のデータとしては分
曲を消しても残り時間が 増えない。	断されて記録されるため、 左記のようなことが起こる 場合があります。また、
早送り/早戻しすると、 音の途切れることがある。	SP/LP2/LP4 の異なるモードで記録された曲ではコンバインできません。

# CDについて

「『『『『『『『『『『『『』のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特 殊形状の CD はご使用にな らないでください。(機器 の故障の原因になります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致し たディスクをご使用ください。規格外ディスクを 使用すると、正しく再生できない場合があります。

### ■ CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA、WMA または MP3 フォーマットで記録 された CD-R と CD-RW 再生に対応しています。 CD-DA フォーマットの場合は音楽用ディスクを使 用し、録音終了時にファイナライズ\*が必要です。 ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 ※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生で きるように処理すること。


### ■持ちかた



### ■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)




### ■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

### ( 取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の 原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷し た CD は使わない

### プについて

### ■ 100 分を越えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送 り、巻戻しをくり返さないでください。(回転部に 巻き込まれることがあります)

### ■エンドレステープはオートリバース対応 のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれ ます。必ずテープに付いている使用説明をお読み ください。


### ■テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷が付いたり、切れたりする原因になり ます。



### ■録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを 貼ってください。

### ■ 録音を消して無音テープを作るには

- ①[TAPE ◀ ▶]を押して、"TAPE"を選び 「■ CANCEL] を押す。
- ② テープを入れる。
- ③[PLAY MODE]を押して、リバースモードを
- ④[SHIFT]を押しながら、[TAPE ◀▶ REC/II] を押す。

### ( 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる 場合がありますので、次のことをお守りください。

- テープに付属している以外のシール (特に厚み のあるシール) を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

### ■次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

# Q & A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A(回答)	参 照 ページ
他の	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	天面の「AUX/P-MD」端子に接続します。 現在アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に 接続している場合は、フォノイコライザーアンブ(サー ビスルート扱い 品番: RFKZ0088KIT)が必要です。 そのままつなぐと、音が小さくなります。	52
機器	テレビをつなぎたい	天面の「AUX/P-MD」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	
ح	有線放送をつなぎたい	天面の「AUX/P-MD」端子に接続します。	
の機器との接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合 わせにより、正しい特性の音が得られま す。他のスピーカーを使用すると、故障 の原因になるほか、低音が出ないなど、 正しい特性の音が得られません。	_
	MD ネットワークに対応して いる機器は?	カタログにこのマー クの付いている製品 が対応しています。	52
	MD に長時間録音する方法は?	本体の[MD REC MODE]を押して"LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	31
	MD の残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [DISPLAY] を 数回押してください。	50
M	録音済み MD に上書き録音したい	MDは、テープと異なり、上書き録音はできません。 MDの残り時間が少ないときは、いらない曲を イレースで消してから録音してください。	イレース (➡ 41 ページ)
D	録音済み MD の続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音してください。 頭出しは不要です。	_
	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。ただし、MDの録音レベルを変更すると、録音される音に影響します。	50
	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは 再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	
	ハイポジションテープやメタ ルテープに録音すると、どう なる?	本機では、正しく録音・消去できません。 前回の録音が、完全に消えないことがあ ります。ただし、使用しても、機器への 支障はありません。	_
その他	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、再使用時には、放送局の設定など、各種メモリーの再設定が必要です。本機の各種メモリー(時計をのぞく)は、電源コードを抜いた状態で、約1週間保持されます(タイマーの時刻設定、放送局の設定など)。	_
	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも 1つの方法です。	51

# CDについて テープについて 保管(MD・CD・テープ)

必要なとき

Q8A(よくあるご質問)

57

# こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
BLANK DISC	MDに1曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MD システム上の制約です。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、1 トラック、 1 グループ設定中は MD の編集やタイトル 入力できません。	
CD NO DISC	CDが入っていません。	CDを入れてください。
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り替えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MDを入れ直し、操作し直してください。
ERROR	操作が違います。	取扱説明書に従って、操作し直してください。
F □□ H □□ (□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	1 度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
GROUP DATA FULL	UTOC エリアに空き領域がないため、グループにまとめたり、ディバイドやムーブができません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。または、1 つのグループを解除してください。
EJECT ERROR LOAD ERROR	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。自動的に電源が切れます。	MD を一度抜いて、電源を入れ、操作し直してください。
MD F □□ (□□は数字を示します)	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 それでも表示が消えないときは、販売店 にご相談ください。
MD NO DISC	MDが入っていません。	MD を入れてください。
NO GROUP	グループがありません。	グループを編集してから行ってください。
NO PLAY	WMA/MP3の読み取りに問題が発生しました。 WMAディスクで、情報部にJPEGなど大きなデータが入っていると再生できない場合があります。	再生できません。
NO REMAIN	MD に空きのない状態で、CD の丸録りをしようとしました。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り替えてください。
NO TAPE	テープが入っていません。	テープを入れてください。
NO MP3/WMA	CD-ROM ディスクで WMA/MP3 がありません。	再生できません。
NOT FIND	タイトルサーチで検索したが候補の曲が 見つかっていません。	もう 1 度 [TITLE SEARCH] を押して別の 候補の曲を入力して検索してください。
NOT MP3 ERROR E2/E4	本機で再生できない形式のトラックを再生 しようとしました。	トラックはスキップされ、次のトラック が再生されます。
PROGRAM FULL	予約曲数が 24 曲を超えています。	これ以上の予約はできません。
PlaybackDISC	再生専用 MD に録音・編集しようとしました。	録音用 MD に取り替えてください。
P-MD(点滅)	MDネットワークで録音終了後、約4分以上ボタン操作がなく放置されています。	MD ネットワーク機能を使うには、もう 1 度 [AUX/P-MD] を押して "P-MD" を選びます。
P-MD ERROR 動作中 (TOC 読み込みなどに)	MD ネットワークの異常があります。	ポータブル MD プレーヤーの電池残量やコードの接続を確認して、もう 1 度 [AUX/P-MD] を押して "P-MD" を選びます。
READ ERROR	WMA/MP3 で再生しようとしたトラッ クが読み取れませんでした。	トラックはスキップされ、次のトラックが 再生されます。
SCMS CAN'T COPY	ビデオ CD や CD-ROM など、MD に録音 できない音源を録音しようとしました。	オーディオ用の CD に取り換えてください。
	SCMS (➡ 55 ページ) が記録された CD-R や CD-RW から MD に録音しようとしました。	[EDIT MODE] を押して、録音モードを "ANALOG-REC" に切り換えてください (➡ 31 ページ)。 ただし、高速録音はできません。
SELECT OVER	24曲を超えて消そうとしています。	1回の操作で、これ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。

# 主な仕様

表示

TAPE PROTECTED

TITLE FULL

TITLE OVER

TOC ERROR

**TOC Reading** 

**NOT EQUAL** 

**UTOC FULL** 

TRACK NUMBER

TRACK PROTECTED

### センターユニット部(SA-PM47MD)

アンプ部

実用最大出力(両 ch 動作) : 15 W + 15 W

(全高調波ひずみ率 10%、6Ω)

しようとしました。

|FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ)

TV 1 ch、2 ch、3 ch(モノラル)

アンテナ端子 : 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル ヘッド

録音/再生 パーマロイ

ダブルギャップフェライト 消去 DC サーボモータ-モーター AC バイアス 100 kHz 録音方式

消去方式 AC 消去 テープ速度 秒速 4.8 cm

CD部

サンプリング周波数 44.1 kHz 16 ビット直線 量子化 光源 半導体1/一ザー 波長 780 nm

チャンネル数 2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター 測定限界以下 デジタルフィルター 8 fs

D/A コンバーター : MASH(1ビットDAC)

CD-R、CD-RW 再生可 WMA、MP3 再生可

: WMA 40 kbps  $\sim$  192 kbps 対応ビットレート MP3 32 kbps  $\sim$  320 kbps

HighMAT 対応

MD部

ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式 磁界変調オーバーライト方式 記録方式 半導体レーザー (λ =780 nm) による 読取方式

非接触光学式

サンプリング周波数

味

テープが誤消去防止状態になっています。

この曲はこれ以上タイトル入力できません。

タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、

WMA/MP3 または MDの読み取りに

CD または MD の TOC 情報を読み込んでいます。

曲数の違う MD へはタイトルをコピーで

曲にプロテクト(保護)がかかっています。

タイトルの書き込みまたはグループ編集

254 曲入っている MD で曲をディバイド

できるだけの空きがありません。

(MD1 枚の最大曲数は 254 曲)

まとめてタイトルを入力しようとしました。

MDに異常があるか、損傷しています。

問題のある可能性があります。

きません。

圧縮/伸張方式 ATRAC/ATRAC3 (MDLP)方式 チャンネル数 2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下 録音再生時間(ステレオ)

: 80分(SP)、160分(LP2)、320分(LP4) 80 分 MD 使用

: 44 1 kHz

処 理

録音するには、テープのつめ部分に セロハンテープなどを貼ってください。

録音または再生が終了して "UTOC Writing"

電源を切/入したあと、WMA/MP3

"TOC Reading" 消灯後に操作してください。

MD では編集・消去していいか、確認

WMA ではそのトラックをスキップして

不要なタイトルを消去するか、タイトル

またはグループを 1 つ解除してください。

不要な曲を消去するか、2曲を1つに

曲数の同じ MD に取り替えてください。

の点滅後に、つづきを入力してください。

または MD を入れ直してください。

MD を取り替えてください。

してから操作してください。

再生します。

を短くしてください。

つないでください。

タイトルを短くしてください。

本体総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 48 W

寸法(幅 × 高さ × 奥行) 165 × 227 × 315 mm

約4.2 kg

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 0.4 W (DEMO OFF 時)

### スピーカー部 (SB-PM47MD)

形式 2 ウェイ 2 スピーカーバスレフ型

ウーハー 10 cm コーンタイプ 6 cm コーンタイプ -ツイータ-インピーダンス  $6\Omega$ 

許容入力 30 W (Music) 出力音圧レベル 82 dB/W(1.0 m)

クロスオーバー周波数 4 kHz

再生周波数带域  $55 \text{ Hz} \sim 22 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$ 70 Hz ~ 20 kHz (-10 dB) 140 × 225 × 222 mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

:約1.9 kg

注) 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高 調波までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

## 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめて ください。なお、これらの処置をしても直らない 場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

# 長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

<u></u> пс	ご相談へたさい。			
	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	電源を切っているのに表示部が 点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	11
シス	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードの先端のビニール 部分を抜いてから接続しましたか。	スピーカーコードを正しく接続する。	8
アル		スピーカーコードがはずれていませんか。		
システム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	本機のスピーカーコードの⊕⊖、 別売り機器のコードの左右を逆に 接続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器 のコードを正しく接続する。	8 · 52
共通	再生中に「ブーン」という音が する。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	_
	再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードの⊕、⊝が ショートしていませんか。	電源を切り、正しく接続し直し、 電源を入れる。	9
	FM 放送がうまく受信できない。	送信所が遠くありませんか。	簡易型アンテナの場合は、テレ ビアンテナを利用してみる。	54
	AM 放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	
	雑音、ひずみが多い。 "STEREO" が点滅する。	アンテナの設置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を 変えてみてください。屋外アン テナを使うのも一つの方法です。	8 · 54
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、 BS チューナーなどの電源が入っ ていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、 各機器の電源を切る。	
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。		_
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。		
		FM ステレオ放送中に音場効果を使用していませんか。	[SHIFT] を押しながら [SURROUND] を押して "SURR OFF" を選ぶ。	50
リモコ	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていま せんか。	⊕、⊝を正しく入れる。	7
コン		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
	CDを入れても、表示部が変わ	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り替える。	56
	らない。   再生ボタンを押しても再生が始   まらない。	寒い所から急に暖かい所に持って きたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
	特定の個所が正常に再生しない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	56
С	1 曲しか録音できない。	1-TRACK モードになっていませんか。	[PLAY MODE] を押して、1-TRACK モードを解除してください。	17
D	高速録音時に音飛びや MD に ノイズが記録される。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いている場合は CD を交換してください。 指紋は柔らかい布でふいてください。きれいに拭いたあと定速録音を行うと改善される場合があります。 CD-R/RW では、記録状態によっては録音できないことがあります。	_

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
	MD を入れても、自動的に引き込まれない。 MD を入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を 加えませんでしたか。	電源を入れ直す。	
	再生できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	録音・編集ができない。 タイトルが入力できない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	55
	MD のタイトルや曲名が出なかったり、表示が途切れたりする。	MD に記録できる文字数 (英数記号 で最大約 1700 文字。カナは約 その半分。) を超えていませんか。	文字数の少ないタイトルに付け 直す。	45
M D	MD を入れても "TOC Reading" が点滅したままで、操作ができなくなる。 また、この状態で [EJECT ▲] を押しても、MD が出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [POWER o/I]を押す。しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。 ② 電源を入れ、すぐ [EJECT ▲]を押す。MDが出てきます。 (出てこないときは、手順 ① ② をくり返す) ③ MDを取り替える。 異常が再発するときは、販売店にご相談ください。	
	高速録音ができない。	録音開始から 74 分間経過せずに同じ曲を 録音しようとしませんでしたか。	74 分待ってから録音する。	34 · 35
	ディスクタイトルの表示がおか しい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力 や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	42
	ディスクタイトルが正しく表示されない。		本機でグループ編集を行った MD を、グループ編集未対応の機種で再生するとディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4 モードで録音された曲で 若干の音漏れが生じる。		LP4 モードで録音された曲をつな げたり、分けた部分は若干の音漏 れを生じることがあります。	
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	54
	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハンテープを貼る。	56
ァ	録音が少し途切れる。		テープのおもて面からうら面に切り換 わるときに、録音は少し途切れます。	38
テープ			片面ずつプログラム録音してみ るのも 1 つの方法です。	
	テープが取り出せない。		AM 放送を MD に録音または録音待機中はテープを取り出せません。停止後に行ってください。	_
	イントロスキャンできない。 タイトルサーチできない。	プログラムまたはランダムプレイ を設定していませんか。	解除してから行ってください。	16 · 17
そのは	WMA/MP3 ディスクでタイトル が表示されない。	本機で表示できない文字(ひらがな、 漢字等)で付けていませんか。	パソコンでフォルダやファイルに名前を付けるときは、本機で表示できる文字(カタカナ、アルファベット、数字、記号)で付けてください。	20
他	WMA/MP3 ディスクが正しく 読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッションの 終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用し てください。	
		1 セッションあたりのデータ量が 小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5 MB(3分 程の曲で約2曲分) 以上にしてください。	

### 呆証とアフタ よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター へ!

### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は MD ステレオシステムの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有していま す。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

### ■ 修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	MD ステレオシステム	お買い上げ日	年 月 日
品 番	SC-PM47MD	故障の状況	できるだけ具体的に

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル/パナソニック 相 修

#### ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近

**25** (077)582-5021

**25** (097)556-3815

**25** (0985)63-1213

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

京都 京都市伏見区竹田中川原町

地

쪼

奈良 大和郡山市椎木町404-2

和歌山 和歌山市中島499-1

**25** (0743)59-2770

北海

札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

福井 福井市開発4丁目112

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡 静岡市西島765

**2** (0776)54-5606

**25** (0263)86-9209

**25** (054)287-9000

**2** (011)894-1251

道

地 区

7-11

帯広 帯広市西19条南1丁目

**2** (0155)33-8477

旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地 (不知為28年27年27年27年27年27年27年27年27年27年27年27年27年27年	
左1号 (函館流通卸センター (図138)48-66 (図138)48-66	631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6
東北地区	<b>T</b> (06)6359-6225
<b>青森</b>   青森市第二問屋町   <b>宮城</b>   仙台市宮城野区扇町   3-7-10   7-4-18	中国地区
<b>5</b> (017)739-9712 <b>5</b> (022)387-1	
<b>秋田</b> 秋田市御所野湯本2丁目   <b>山形</b> 山形市流通センター	(A)
<b>5</b> (018)826-1600 <b>5</b> (023)641-8	100   木丁 木丁   八月   100     木丁   八月   100     木丁   八月     大島   広島   広島   広島   広島     大島     大島
<b>岩手</b> 盛岡市羽場13地割30-3 <b>福島</b> 福島県安達郡本宮町 <b>帝</b> (019)639-5120 字南/内65	「 <b>松江</b> 松江市平成町182番地14 73.20 <b>次(082)295-5011</b>
字南/内65 <b>☆</b> (019)639-5120 字南/内65 <b>☆</b> (0243)34-13	301 山西 山口市鋳銭司
* #	出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 <b>☎ (0853)21-3133 ☎ (083)986-4050</b>
首都圏地区	<b>海用</b> 海田市下府町327-93
栃木 宇都宮市御幸町194-20   干葉 千葉市中央区星久喜町	
群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮城	
<b>雷</b> (027)352-1109 2丁目26-17 <b>雷</b> (03)5477-97	
水戸 水戸市柳河町309-2	- (00=)000 04==
つくば つくば市花畑2丁目8-1 2 (055)222-5	畑に中かり100
☎(0298)64-8756   神奈川 横浜市港南区日野5 3-16	網浜字かや108 <b>(</b> 089)971-2144 <b>(</b> 089)971-2144
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>雷</b> (045)847-93 <b>雷</b> (048)728-8960	그 세 바 그
新潟 新潟市東明1丁目8- 四 (025)286-0	474
<b>L</b> (023)200 0	1/1     福岡 春日市春日公園3丁目48   熊本 熊本市健軍本町12-3
中部,地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩み 稲荷3丁月80 8-10	
稲荷3丁目80 8-10 <b>29(052)819-02 (052)819-02</b>	225 長崎 長崎市東町1949-1 5-33
富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保2	
<b>2</b> (076)432-8705 <b>2</b> (0564)55-57	719   大分 大分市萩原4丁目8-35   大島 名瀬市長浜町10-1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 久居市森町字北谷1920-3

**T** (058)323-6010

**25** (0577)33-0613

**2** (059)255-1380

0103

**25** (0997)53-5101

**2** (098)877-1207

区

地

よくお読みください

	あ		
イコラィ	ſザー		51
エリアノオートオ	ヾンク トフ		.28 48
オートチオールィ	チューニング イレース	31,	27 41
おめざめ おやすみ	bタイマー yタイマー		.47 48
	か		
高速録音	責		34
	さ		
シアター	-サウンド	13,	50
	た		
タイトル	レサーチ	42,	19
ダイレク ディスフ	ァトプレイ プレイ	ン13,	15 50
デモ機能	É		11
トラック	7イレース	37,	4
to 51 \^=	なる		38
1.1いしい転	17 17		~ ×

الم	
ビジュアル/タイトルプリンター	29 16 38
ま	
マニュアルメモリー 丸録り ミュージックサラウンド ムーブ 文字入力のしかた	35 50 40
5	
ランダムプレイ リバースモード リピートプレイ リ・マスター リモコン 留守録タイマー 録音モード 録音レベル	25 18 50 .7, 11 49 37
わ	
ワンタッチプレイ13, 15, 2	5, 27
<b>数字/アルファベット</b> 1 トラックプレイ	38 21 5, 30
MD とテープに同時録音	35 52
MP3	20, 54 55 55 25
WMA2	

### 愛情点検

### 長年ご使用の MD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	<b>a</b> ( ) –	品 番	SC-PM47MD
お 客 様 ご相談窓口	<b>☎</b> ( ) −	お買い上げ日	年 月 日

### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003